

Инструкция по подключению вызывной видеопанели Akuvox DB01 к сенсорной панели управления CleverHome OP-7/2.

Актуально 03.02.2025

Назначение.

Вызывная видеопанель Akuvox DB01 предназначена для видеонаблюдения за входной зоной, для организации голосовой связи с посетителем.

Вызывная видеопанель Akuvox DB01 подключается к сенсорной панели управления CleverHome OP-7/2 и является наружным устройством системы домофонного видеонаблюдения.

Далее в инструкции вызывная видеопанель Akuvox DB01 называется «видеозвонок». Сенсорная панель управления CleverHome OP-7/2 – «планшет».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

1. Подключите кабели к видеозвонку и к планшету согласно схеме №1.
- 1.2. Подключите питание видеозвонка и планшета.
- 1.3. Включите планшет. Нажмите кнопку Вкл/выкл. Планшет включится в течение 30 секунд.

2. Подключение планшета к Wi-Fi сети.

- 2.1. В окне Главное меню в правом верхнем углу нажмите кнопку Три вертикальные точки. Откроется выпадающий список.
- 2.2. Нажмите строку Настройки. Откроется окно Настройки.
- 2.3. В левом вертикальном меню нажмите кнопку Сети. Откроется окно с сетевыми настройками.
- 2.4. Нажмите кнопку WiFi. Откроется окно Настройка WiFi.
 - 2.4.1. Установите Режим конфигурации.
 - 2.4.1.1. Нажмите строку Режим конфигурации. Откроется выпадающий список.
 - 2.4.1.2. Нажмите строку Клиент сети квартиры.
 - 2.4.2. Активируйте DHCP.
 - 2.4.2.1. В строке DHCP клиент нажмите ползунок. Переключатель загорится сиреневым цветом.
 - 2.4.3. Нажмите кнопку Готово. Внизу экрана появится надпись Текущие настройки применены.
- 2.5. Вернитесь в главное меню.
 - 2.5.1. В левом верхнем углу нажмите кнопку Назад. Откроется окно Настройки.
 - 2.5.2. Ещё раз нажмите кнопку Назад. Откроется окно Главное меню.
- 2.6. В главном меню в левом верхнем углу нажмите кнопку Wi-Fi. Откроется окно Подключение к Wi-Fi.

- 2.6.1. В окне Подключение к Wi-Fi, в строке Wi-Fi выключен нажмите ползунок.
Появится надпись Wi-Fi включен. Переключатель загорится сиреневым цветом.
 - 2.6.2. Выберите из списка сетей кнопку сети квартиры. Если сеть квартиры не отображается, смахните экран влево. Откроется продолжение списка сетей.
 - 2.6.3. Нажмите кнопку сети Wi-Fi квартиры. Откроется окно с полем для ввода пароля.
 - 2.6.4. Введите пароль сети Wi-Fi квартиры.
 - 2.6.4.1. Нажмите поле для ввода пароля. Откроется экранная клавиатура.
 - 2.6.4.2. Чтобы изменить язык клавиатуры, нажмите на клавишу Земной шар.
 - 2.6.4.3. Введите пароль сети Wi-Fi квартиры.
 - 2.6.4.3.1. Чтобы проверить правильность пароля, нажмите кнопку Глаз. Пароль станет видимым.
 - 2.6.4.3.2. Чтобы скрыть пароль, нажмите кнопку Глаз. Пароль станет невидимым.
 - 2.6.4.4. Нажмите клавишу Клавиатура . Экранная клавиатура скроется.
 - 2.6.4.5. Нажмите кнопку ОК. Откроется окно Подключение к Wi-Fi.
 - 2.6.5. В окне Подключение к Wi-Fi кнопка сети квартиры загорится сиреневым цветом. Планшет подключен к сети Wi-Fi.
- 2.7. Вернитесь в главное меню.
- 2.7.1. Нажмите в левом верхнем углу кнопку Назад. Откроется окно главного меню.

3. Подключение планшета к зданию.

Для подключения необходимо, чтобы на смартфоне было установлено приложение CleverHome, чтобы планшет был подключен к сети Wi-Fi.

- 3.1. **На смартфоне** откройте приложение CleverHome. Откроется окно Главное меню.
- 3.2. Нажмите верхнее сиреневое поле. Откроется окно Список квартир.
 - 3.2.1. Выберите нужную квартиру в списке квартир.
 - 3.2.2. Нажмите поле нужной квартиры. Откроется окно Главное меню.
 - 3.2.3. Нажмите верхнее сиреневое поле. Откроется окно Список квартир. Кнопка выбранной квартиры загорится сиреневым цветом.
 - 3.2.4. Нажмите кнопку Плюс. Откроется окно Подключение.
- 3.3. Нажмите кнопку QR-код. Откроется окно сканирования QR-кода.
- 3.4. **На планшете**, подключённом к Wi-Fi сети. В главном меню, в правом верхнем углу нажмите кнопку QR-код. На экране появится QR-код.
- 3.5. Отсканируйте QR-код с помощью **смартфона**. На экране смартфона появиться уведомление Код отсканирован. После сканирования QR-кода планшет автоматически подключится к зданию.
- 3.6. **На планшете** вернитесь в главное меню.
 - 3.6.1. В левом верхнем углу нажмите кнопку Назад. Откроется окно главного меню.
- 3.7. Проверьте подключение планшета к зданию.
 - 3.7.1. В главном меню в правом верхнем углу нажмите кнопку Три вертикальные точки. Откроется выпадающий список.

- 3.7.2. Нажмите строку Настройки. Откроется окно Настройки.
- 3.7.3. Нажмите кнопку Подключения. Откроется окно О подключении.
- 3.7.4. В окне О подключении отобразиться номер квартиры, состояние: подключено.
- 3.8. Вернитесь в главное меню.
 - 3.8.1. В левом верхнем углу нажмите кнопку Назад. Откроется окно главного меню.

4. Настройка видеозвонка через планшет.

- 4.1. **На планшете** в главном меню в правом верхнем углу нажмите кнопку Три вертикальные точки. Откроется выпадающий список.
- 4.2. Нажмите строку Настройки. Откроется окно Настройки.
- 4.3. В левом вертикальном меню нажмите кнопку Сети. Откроется окно с сетевыми настройками.
- 4.4. Нажмите кнопку Ethernet. Откроется окно Настройка Ethernet.
- 4.5. Установите Режим конфигурации.
 - 4.5.1. Нажмите строку Режим конфигурации. Откроется выпадающий список.
 - 4.5.2. Нажмите строку Сервер изолированной сети.
- 4.6. Включите интерфейс.
 - 4.6.1. В строке Интерфейс выключен нажмите ползунок. Переключатель загорится сиреневым цветом. Появится надпись Интерфейс включен.
- 4.7. Введите данные:
 - IP адрес: 192.168.125.10**
 - Маска: 255.255.255.0**
- 4.8. Активируйте DHCP сервер.
 - 4.8.1. В строке DHCP сервер нажмите ползунок. Переключатель загорится сиреневым цветом.
- 4.9. Введите данные:
 - Начальный адрес DHCP¹: 192.168.125.100**
 - Конечный адрес DHCP: 192.168.125.101**
- 4.10. Нажмите кнопку Готово. Внизу экрана появиться уведомление: Текущие настройки применены.
- 4.11. Вернитесь в главное меню.
 - 4.11.1. В левом верхнем углу последовательно нажмите два раза кнопку Назад. Откроется окно Главное меню.
- 4.12. Перезагрузите планшет.
 - 4.12.1. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/выкл до полного выключения (~5 сек).

¹ Начальный адрес DHCP – это IP-адрес видеозвонка.

4.12.2. Нажмите кнопку Вкл/выкл. Подождите, планшет включится в течение 30 сек.

4.13. Проверьте подключение видеозвонка.

4.13.1. В окне главного меню нажмите кнопку Камера. Откроется окно Видеокамеры.

4.13.2. В левом вертикальном меню нажмите кнопку Квартира. Откроется окно с изображением глазка. Под изображением отобразится надпись Видеозвонок.

4.13.3. Нажмите изображение глазка. Появится видеопоток от видеозвонка.

4.14. Проверьте вызов видеозвонка.

4.14.1. Нажмите кнопку вызова на видеозвонке. Планшет издаст звуковой сигнал и появится видеопоток от видеозвонка.

Примечание. Если вызов не сработал, проверьте настройки, указанные в пунктах 4.6. – 4.9. и перезагрузите планшет (см. пункт 4.12).

Техника безопасности.

1. ВНИМАНИЕ! При подключении электрических соединений, соблюдайте технику безопасности!

2. Работы, связанные с опасным для жизни напряжением, должен осуществлять квалифицированный персонал!

3. Все соединения должны осуществляться только при выключенном питании видеозвонка и планшета.

Схема №1.

