

Подключение беспроводного датчика протечки

Редактирование и удаление датчика протечки

Приблизительное время подключения 10 минут.

Следуйте инструкции, чтобы подключить, отредактировать или удалить беспроводной датчик протечки. Датчик протечки оповещает пользователей и систему CleverHome о возникновении протечки.

1. Датчик протечки подключается к серверу умной квартиры:

- сенсорной панели CleverHome OP-7/2;
- многофункциональному контроллеру умной квартиры CleverHome OP-DIN.

2. Управлять подключением можно также через:

- сенсорную панель CleverHome SM-8;
- мобильное приложение CleverHome.

Для управления подключением с помощью сенсорной панели CleverHome SM-8 необходимо, чтобы сенсорная панель CleverHome SM-8 была подключена к контроллеру OP-DIN.

Для управления подключением через мобильное приложение необходимо:

- авторизоваться в мобильном приложении CleverHome;
- подключить смартфон к сенсорной панели OP-7/2 или контроллеру OP-DIN;
- убедиться, что сенсорная панель OP-7/2 или контроллер OP-DIN включены.

3. Желательно, чтобы в интерфейс панели уже были добавлены помещения (кухня, ванна, спальня и т.д.). См. инструкцию «**Добавление помещений**».

4. Инструкция применима к панелям (OP-7/2, SM-8) и смартфону, так как порядок подключения датчика аналогичен на всех устройствах.

Далее в инструкции датчик протечки называется «**датчик**», сенсорная панель – «**панель**».

Содержание

1. Подключение датчика	2
2. Проверка подключения датчика	3
3. Редактирование датчика	4
4. Удаление датчика	4

1. Подключение датчика

1. В главном меню в правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮). Откроется меню настроек.
2. Нажмите «**Добавить**». Откроется окно «**Управление**».
3. Нажмите кнопку «**Добавить устройство**». Откроется окно «**Подключение ZigBee**».
4. Нажмите кнопку «**Подключить ZigBee**». Начнется поиск Zig Bee устройства. В окне появится надпись: «Ищем...» и таймер обратного отсчёта.
5. Переведите датчик в режим сопряжения.

5.1. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения (рис. 1) пока световой индикатор не начнёт мигать. В левой части экрана появится надпись: «*Найдено устройство*». Внизу экрана отобразится строка «**Статус: Определение типа устройства**».

5.2. Подождите. Внизу экрана в строке «**Статус**» появится надпись: «*Настройка устройства*».

5.3. Дождитесь окончания подключения. В левой части экрана появится надпись: «*Подключено устройство*».



Рисунок 1

6. Выберите профиль подключённого датчика.
 - 6.1. Нажмите строку «**Профиль устройства**». Откроется выпадающий список.
 - 6.2. Прокрутите список вверх. Список продолжится.
 - 6.3. Нажмите строку «**Датчик протечки**». Выпадающий список закроется.
7. Задайте датчику имя.
 - 7.1. В левой части экрана под надписью «**Подключено устройство**» нажмите кнопку «**Карандаш**». Строка «**Новое устройство**» станет доступной для редактирования.
 - 7.2. Нажмите строку «**Новое устройство**». Откроется экранная клавиатура.
 - 7.3. Удалите надпись «**Новое устройство**».
 - 7.4. Введите понятное имя датчика. Например: «**Датчик протечки в кухне**», «**Датчик протечки в ванной**».
 - 7.5. Закройте экранную клавиатуру.
 - На панели OP-7/2 нажмите клавишу «**Клавиатура**» (⌨).
 - На панели SM-8 нажмите зелёную кнопку с галочкой.
8. Назначьте помещение, в котором хотите установить датчик.
 - 8.1. В правой части экрана нажмите строку «**Помещение**». Откроется выпадающий список. Прокрутите список вверх, откроется продолжение списка.
 - 8.2. Нажмите строку помещения, в которое хотите установить датчик. Если помещения ещё не добавлены, выберите строку «**Все**». После добавления помещений (см. инструкцию «**Добавление помещений**»), вы сможете переместить датчик в необходимое помещение (см. раздел 3. [Редактирование датчика](#) пп. 1-5, 7-9).
9. Нажмите кнопку «**ОК**». Откроется окно «**Подключение ZigBee**». Внизу экрана появится уведомление: «*Устройство успешно добавлено*».

Примечание 1. На данном этапе вы можете подключить дополнительные датчики, повторив пп. 4-9.

Примечание 2. Чтобы отредактировать датчик, см. раздел [3. Редактирование датчика](#).
Чтобы удалить датчик, см. раздел [4. Удаление датчика](#).

10. Вернитесь в главное меню, чтобы проверить подключение датчика.

10.1. В верхнем левом углу нажмите два раза кнопку «Назад» (<). Откроется окно главного меню.

2. Проверка подключения датчика

1. Проверьте подключение датчика.

1.1. В главном меню в центре экрана нажмите кнопку «Домик» (рис. 2).
Откроется окно с вкладками устройств, разделёнными по функциям.

1.2. На **панели** нажмите кнопку «Контроль» в левом вертикальном меню.
На **смартфоне** нажмите кнопку «Контроль» сверху под заголовком окна (рис. 3).



Рисунок 2

Откроется окно «Контроль». В окне отобразятся установленные датчики и зона протечки*.

*Зона протечки создается автоматически в момент подключения датчиков.

ВНИМАНИЕ! Запрещается удалять зону протечки. Зона протечки связывает датчик протечки с реле управления сервоприводом для автоматического перекрытия воды. Без зоны протечки автоматическое перекрытие воды не сработает.

! Если вы удалили зону протечки, то для её восстановления необходимо подключить датчик повторно. Либо подключить новый датчик




Рисунок 3

Для повторного подключения датчика необходимо удалить датчик (см. раздел [4. Удаление датчика](#)) и затем повторно подключить (см. раздел [1. Подключение датчика](#)).

Для подключения нового датчика см. раздел [1. Подключение датчика](#).

2. Проверьте работу подключённого датчика.

2.1. Одновременно прижмите пальцами два металлических контакта на обратной стороне подключенного датчика (рис. 4).

- Панель издаст звуковой сигнал тревоги.
- Кнопка датчика на панели/смартфоне начнет мигать сиреневым.
- На смартфон придёт push-уведомление: «Авария. Затопление».

2.2. Отпустите металлические контакты. Звук тревоги прекратится.

2.3. Для возврата в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку «Назад» (<).



Рисунок 4

3. Редактирование датчика

1. В главном меню нажмите кнопку **«Домик»** (рис. 2). Откроется окно с вкладками устройств, разделёнными по функциям.

2. На **панели** нажмите кнопку **«Контроль»** в левом вертикальном меню.

На **смартфоне** нажмите кнопку **«Контроль»** вверху под заголовком окна (рис. 3).

Откроется окно **«Контроль»**. В окне отобразится датчик.

3. Чтобы переименовать и/или переместить датчик, нажмите и удерживайте кнопку нужного датчика. Откроется окно с внутренним меню датчика.

4. В правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮). Откроется меню настроек.

5. Нажмите **«Редактировать устройство»**. Откроется окно **«Редактирование устройства»**.

6. Чтобы **переименовать** датчик, нажмите кнопку **«Карандаш»**. Строка с актуальным именем датчика станет доступной для редактирования.

6.1. Нажмите строку с актуальным именем датчика. Откроется экранная клавиатура.

6.2. Удалите имя датчика. Затем введите желаемое имя.

6.3. Скройте экранную клавиатуру:

- На панели OP-7/2 нажмите клавишу **«Клавиатура»** (📄).
- На панели SM-8 нажмите зелёную кнопку с галочкой.

7. Чтобы **переместить** датчик в другое помещение, нажмите **«Используется в:»**. Откроется выпадающий список помещений. Прокрутите список вверх. Список продолжится.

7.1. Нажмите строку помещения, в которое вы хотите переместить датчик. Выпадающий список закроется. В строке отобразится название выбранного помещения.

8. Нажмите кнопку **«Сохранить»**. Откроется окно датчика. Если вы изменили имя датчика, то в названии окна отобразится имя, данное в пункте 6.2. Внизу экрана появится уведомление: *«Устройство успешно изменено»*.

9. Для возврата в главное меню в левом верхнем углу нажмите два раза кнопку **«Назад»** (<).

4. Удаление датчика

1. В главном меню нажмите кнопку **«Домик»** (рис. 2). Откроется окно с вкладками устройств, разделёнными по функциям.

2. На **панели** нажмите кнопку **«Контроль»** в левом вертикальном меню.

На **смартфоне** нажмите кнопку **«Контроль»** вверху под заголовком окна (рис. 3).

Откроется окно **«Контроль»**. В окне отобразится датчик.

3. Нажмите и удерживайте кнопку датчика. Откроется окно с внутренним меню датчика.

4. В правом верхнем углу нажмите кнопку с тремя точками (⋮). Откроется контекстное меню.

5. Нажмите строку **«Удалить устройство»**. Откроется окно подтверждения: **«Вы уверены?»**.

6. Нажмите **«Да»**. Откроется окно **«Безопасность»**. Внизу окна появится уведомление: *«Устройство успешно удалено»*.

7. Для возврата в главное меню в левом верхнем углу нажмите кнопку **«Назад»** (<).